

Inhalt


| | |
|---|----|
| Installation über Goolge Play: | 1 |
| Installation Version < Android 5 Lollipop | 2 |
| Bedienung Ventool: | 3 |
| Hauptmenü: | 3 |
| Konfiguration: | 3 |
| Produkt-Inventarisierung: | 5 |
| Tubenkonfiguration: | 8 |
| Tubenmanagement | 9 |
| Audit | 9 |
| System-Test | 10 |
| Inventur | 11 |
| Konfiguration übertragen | 12 |
| App-Widget | 12 |
| Modem-Einstellungen | 13 |

Installation über Goolge Play:

Ventool ist unter folgendem Link downloadbar:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gmbh.sm.ventool&hl=de>

Bitte beachten Sie: Falls Ventool nicht als Suchergebnis im Store angezeigt wird, kann das an der fehlenden Kompatibilität ihres Endgeräts liegen, da nur kompatible Geräte Zugriff auf die App haben.



Damit die App regelmäßig automatisch aktualisiert wird, sind folgende Schritte nötig:

- Öffnen Sie die Google Play Store App .
- Tippen Sie auf das Menüsymbol  > Meine Apps.


- Wählen Sie die App aus, die Sie aktualisieren möchten.
- Tippen Sie auf "Menü" ☰.
- Klicken Sie das Kästchen neben "Autom. Update" an .

Installation Version < Android 5 Lollipop

Ältere Geräte mit Android Version < 5, z. B. Android 4.4 Kitkat benötigen zunächst ein Zertifikat:

So finden Sie ihre Android-Version:

- Gehen Sie in die "Einstellungen" Ihres Smartphones bzw Tablets.
- Unter dem Menüpunkt "System" finden Sie den Punkt "Über das Telefon".
- Nun finden Sie unter "Android-Version" Ihre aktuelle Android-Version



Falls die angezeigte Version **nicht mind. mit Version 5.0 beginnt**, müssen sie zunächst ein Zertifikat auf das Smartphone kopieren.

So installieren Sie ein Zertifikat aus dem internen Speicher Ihres Geräts:

Kopieren Sie das Zertifikat COMODORSAcertificationAuthority.crt von Ihrem Computer in das Stammverzeichnis des internen Speichers Ihres Geräts, also nicht in einen Ordner.

Wählen Sie Einstellungen > Nutzer > Sicherheit > Anmeldedatenspeicher > Von Speicher installieren.

Berühren Sie den Dateinamen des zu installierenden Zertifikats oder Schlüsselspeichers. Es werden ausschließlich noch nicht installierte Zertifikate angezeigt.


Geben Sie nach Aufforderung das Passwort des Schlüsselspeichers ein und berühren Sie **OK**.

Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie im Menü für die Verwendung von Anmeldedaten entweder **VPN und Apps** oder **WLAN** aus. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Bedienung Ventool:

Hauptmenü:

Beim Start befinden sie sich im Hauptmenü:




Konfiguration:

1. Verbinden Sie das Kabel mit Smartphone und Vencube.
2. Geben sie nun die Erlaubnis, um Daten über Kabel auszutauschen und klicken sie auf **OK** (Wenn sie nicht auf ok klicken, können keine Daten ausgetauscht werden)



3. Sobald die Verbindung zum Vencube hergestellt wurde, werden die Daten an Ventool übertragen.



4. Sie werden dann automatisch zur Konfiguration geleitet.

5. Sie befinden sich nun in der **Konfiguration**:

Nehmen sie ihre Einstellungen vor (Das nächste Fenster erreichen sie über Wischgeste nach rechts)



6. Konfiguration abschliessen.


Klicken sie zuerst auf **Anzeigen**. Sind ihre Einstellungen in Ordnung, klicken Sie auf **Übertragen**. (Das Smartphone muss dafür natürlich weiterhin mit dem Vencube verbunden sein).



7. Nach erfolgreicher Übertragung befinden Sie sich wieder im Hauptmenü. Wenn Sie die zuletzt geänderten Einstellungen überprüfen wollen, können sie erneut den Menüpunkt Konfiguration aufrufen. Die geänderten Werte müssten dann zu sehen sein.

Produkt-Inventarisierung:


1. Stellen sie zunächst sicher, dass sie Online sind (damit ihre Einstellungen an Vensoft übertragen werden können. Sollen ihre Automaten-Standorte ebenfalls angezeigt werden, sollten sie auch die Standortbestimmung auf ihrem Smartphone einschalten).
2. Beim ersten Start werden sie aufgefordert ein Profil zu erstellen.



3. Laden sie dann die Produktliste. Klicken Sie dazu den Synchronisieren-Button




4. Bevor Sie die Produktliste beziehen können, müssen sie sich einloggen (Dazu benötigen eine online-Verbindung): Loggen Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Password ein. (stellen Sie zunächst sicher, dass Sie online sind). Beim nächsten Start können sie sich automatisch mit ok-Click anmelden. Nach einer Woche Nicht-Benutzung wird eine Neu-Anmeldung erforderlich.



Wählen Sie dann ein Produkt aus: Dazu haben sie 3 Möglichkeiten

- a. **Produkt anwählen** (indem man manuell auf das Produkt klickt) und dann auf **Produktanwählen** klicken.
- b. **Ean eingeben** (Geräte mit eingebautem Scanner, wie z. B. von Cipherlab) zeigen den EAN-Code nach dem Scannen automatisch im Textfenster an. Dann wie unter a. auf **Produktanwählen** klicken.
- c. EAN per eingebauter Kamera scannen. Dazu auf **EAN scannen** klicken. Wenn das Produkt in der Produktliste erkannt wurde, gelangt man automatisch in das Fenster **Produktanwählen**



Produktwählen: Hier können sie Einstellungen für ihr gewähltes Produkt vornehmen und mit OK bestätigen (Im Bsp. Ist Bifi-Classic auf Anwahl 1-3 gesetzt und im testprofil1 hinterlegt). Gehen sie analog mit weiteren Produkten vor.


| | |
|--------------------|--------------------|
| Profil: | testprofil1 |
| Gewähltes Produkt: | Bifi Classic |
| EAN: | 4000400105516 |
| ID: | 168357648138241541 |
| Pfand: | 0 € |
| akt. Menge: | 10 |
| max. Menge: | 10 |
| Steuer | 19% |
| Anwahl: | 1 |
| Anwahl: | 2 |
| Anwahl: | 3 |
| Anwahl: | |
| Anwahl: | |
| Anwahl: | |
| Anwahl entfernen | |
| OK | |

5 Produktanwahlen senden

Klicken sie dazu auf den Sende-Button




6 Möchten Sie ihre Einstellungen vorher überprüfen, klicken sie auf Details. Daneben können sie noch Profile kopieren, löschen, erstellen und öffnen.




Tubenkonfiguration:

1. Stellen sie sicher, dass ihr Kabel mit Vencube und Smartphone verbunden ist. Der Verbindungsauflauf kann einen Moment dauern.
2. Klicken sie dann auf eine der Tuben und setzen sie die Werte für die Anzahl an **Sicherheitsmünzen**, dem **Soll-Wert** und dem **Max-Wert** mit Hilfe des Schiebereglers. (Achtung der Sollwert kann niemals den Max-Wert überschreiten. Ebenso kann der Max-Wert nicht unterhalb des Soll-Wertes gesetzt werden).
3. Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, bitte auf senden (Menü mit den drei Punkten) klicken. (Vencube und Smartphone müssen weiterhin mit dem Kabel verbunden sein).



Tubenmanagement

zeigt die aktuellen Ist-, Soll und Max-Bestände sowie evtl. Differenzen an. (Auch hier wird eine bestehende Verbindung zum Vencube benötigt).



Audit

Hier lassen sich entsprechende Abrechnungsdaten einsehen (Falls der Bildschirmplatz nicht reicht bitte scrollen). Auch hier muss der Vencube mit Ventoool verbunden sein.

The screenshot shows the VENTOOL Audit interface. At the top, it displays the date and time (18:49). Below that, the word "Audit" is visible. The main section is titled "Abrechnung". It contains the following data:


| Abrechnungsnummer | 0 |
|-------------------|---------------------|
| Zeitpunkt (von) | 01.01.1900 00:00:00 |
| Zeitpunkt (bis) | 01.01.1900 00:00:00 |
| Umsatz | 1,50 € |
| Verkäufe | 6 |

Below this, there is a section titled "Cashflow" which includes a table for "Bargeld" (cash) with the following data:


| | Bargeld |
|----------------------|---------|
| Münzen zur Kasse | 0,00 € |
| Münzen zu Tuben | 4,00 € |
| Aufgenommene Scheine | 0,00 € |
| Überzahlung | 0,00 € |
| Münzen ausgegeben | 0,30 € |
| Aufwertung | 0,00 € |
| Summe | 3,70 € |

System-Test

Verwenden Sie die System-Diagnose, um sich einen Überblick über die verbaute Hardware und Peripherie zu verschaffen. Farbige Icons geben Auskunft über den Zustand der Geräte gemäß eines Ampelsystems (Grün ok, rot defekt). Klicken Sie auf das jeweilige Icon und Sie erhalten nähere Infos.



Um Logging-Informationen zu erhalten, sollten sie zunächst den Schieber mit der Aufschrift „Logging“ auf „an“ stellen und dann den grünen Button mit dem Häkchen klicken.




Inventur

Stellen Sie zunächst sicher, dass sie eingeloggt sind und wählen Sie eine geeignete Automatennummer. Sollten mehrere Treffer in Frage kommen (max. 5), so wählen Sie den passenden Automaten aus.




Füllen sie dann mit der Tastatur oder den Pfeiltasten die Produkte auf (die maximale Auffüllmenge erhalten die durch Klicken auf den Produktnamen. Die Produkte sind gemäß der Anwahlen aufsteigend sortiert (sollte ein Produkt mehreren Anwahlen zugeordnet seien, so erscheint ein „+“-Symbol hinter der Zahl). Durch Klick auf das Wählen-Feld werden alle weiteren Anwahlen des Produkts angezeigt). Nachdem die Produkte nachgefüllt und evtl. Services durchgeführt wurden, bestätigen Sie den Vorgang durch Drücken des Bestätigungs-Buttons (Häkchen). Wurden die Daten erfolgreich übertragen, erhalten Sie eine Bestätigung. Sollte keine Online-verbindung bestehen, so werden die Daten lokal gespeichert und können beim nächsten Aufruf übertragen werden.





Konfiguration übertragen

Sie können sowohl Konfigurationen vom Vencube auf ihrem mobilen Endgerät abspeichern, als auch vorhandene Konfigurationen vom Smartphone auf ihren Vencube übertragen.



App-Widget

Ziehen Sie sich das Ventoool-App Widget auf ihren Homescreen und Sie erhalten unmittelbar Zugriff auf die Seriennummer sowie Firmware-Nummer des Vencubes ohne die App starten zu müssen. Ferner können Sie überprüfen, ob ihre verwendete Firmware noch aktuell ist und diese ggf. aktualisieren.



Übrigens: Falls die Datei auf Ihrem Gerät existiert (z. B. email-Anhang), können Sie durch Klicken darauf auch das Update auslösen.

Modem-Einstellungen

Nehmen sie die IP- PPP- oder Wlan- Konfigurationen vor. Die Einstellmöglichkeiten hängen vom Vencube-Typ ab (Alpha, Beta oder Gamma). Lediglich die Gamma Version erlaubt sämtliche Einstellmöglichkeiten.

